





ATEM Switcher Case

直播导播切换系统

用户手册

产品清单

检查产品包装是否与清单一致，如有缺失，请联系当地经销商或厂家。


		
便携箱 x1	承托内衬 x1	屏幕电源适配器 x1
		
手托板 x1	说明书附件 x1	

重点说明：


- 1、便携箱内已经集成了 15.6 寸 250cd/m² 亮度显示屏（非监视器屏幕）。
- 2、承托内衬是根据用户下单确认的切换台为准，迷你切换台和标准切换台所用承托内衬不一样。
- 3、电源适配器仅为屏幕提供供电使用，切换台需使用切换台自带的电源适配器供电。
- 4、ATEM SDI、ATEM SDI Pro ISO、ATEM SDI Extreme ISO 这三款 SDI 接口切换台需要使用 SDI 转 HDMI 转换器连接方可使用，转换器需要自行购买，且转换器最好是使用电源供应的。**

如何使用


1. 打开便携箱，取出承托内衬、屏幕电源适配器、手托板。




2. 将承托内衬装回便携箱内。




3. 将屏幕电源适配器与便携箱电源接口连接固定。



4. 将手托板安放卡到便携箱上。





5. 将切换台放置到承托内衬上，将屏幕 HDMI 连接到切换台 HDMI OUT 接口。




注:SDI 版本的切换台,可先将屏幕 HDMI 线连接到 SDI 转 HDMI 转换器 HDMI 接口上,另一端连接切换台 SDI。

6. 推开便携箱后挡板，将摄像机视频线与切换台连接，并接通电源即可使用。






7. 收纳时，按取出顺序，将配件装入便携箱内，切换台放到承托内衬下，一并放入便携箱即可。




屏幕按键说明

便携箱后挡板，将摄像机视频线与切换台连接，并接通电源即可使用。



	屏幕开关，开启或者关闭屏幕显示。
LED	屏幕状态指示灯，屏幕关闭不亮，屏幕开启无信号亮红色，屏幕开启有信号亮绿色。
Exit	暂不使用。
→	向右键：向前翻 / 增加
←	向左键：向后翻 / 减少
Menu	菜单键：打开菜单，菜单打开时，可进入当前选项，与其他键配合使用。
Auto	退出键。

规格尺寸



七、保修：

保修卡				
用户档案				年 月 日
用户姓名		性别		年龄
通讯地址				
联系电话			邮编	
下单店铺			商品型号	
订单编号				

保修条款

1、商品出售之日起 15 天内，如发生性能故障，商品本身外包装必须保持完整，无划伤，可更换同种型号商品，（须经检查）但不包括认为损坏。

2、商品自出售之日起保修 1 年，终生维护，配件不在保修范围内。

保修服务只限正常使用下有效。

4、一切认为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当灯一切外表损坏，不在保修范围内，保修须提供本卡，未能提供本卡或涂改本卡，本公司有券做非保修处理。





北京天影视通科技有限公司

Beijing Tianyin Television Technology Co., Ltd.

地址：北京市昌平区沙河镇新元科技园 D 座 B 门 2 层 204-205

网址：www.tystvideo.com

电话：400-966-3350

投诉：18612077595